

KOSTER Crisin 76 Concentrate Système

Épaisseur de paroi	CRISIN 76 Bouteilles par mètre	Distance de deux trous par mètre en cm	Angles d'aspiration par mètre	Taille du conducteur capillaire	Maximum Conducteurs capillaires 45 cm par mètre	Taille du conducteur capillaire	Maximum Conducteurs capillaires 90 cm par mètre
15 to 20 cm	4	25,0	4	45 cm	2,0	90 cm	1,0
20 to 25 cm	5	20,0	5	45 cm	3,0	90 cm	1,5
25 to 30 cm	6	16,7	6	45 cm	4,3	90 cm	2,1
30 to 35 cm	7	14,3	7	45 cm	5,8	90 cm	2,9
35 to 40 cm	8	12,5	8	45 cm	7,5	90 cm	3,7
40 to 45 cm	9	11,1	9	45 cm	9,4	90 cm	4,7
45 to 50 cm	10	10,0	10	45 cm	11,6	90 cm	5,8
50 to 55 cm	11	9,1	11	45 cm	13,9	90 cm	7,0
55 to 60 cm	12	8,3	12	45 cm	16,5	90 cm	8,3
60 to 65 cm	13	7,7	13	45 cm	19,4	90 cm	9,7
65 to 70 cm	14	7,1	14	45 cm	22,4	90 cm	11,2
70 to 75 cm	15	6,7	15	45 cm	25,7	90 cm	12,8
75 to 80 cm	16	6,3	16	45 cm	29,2	90 cm	14,6
80 to 85 cm	17	5,9	17	45 cm	32,9	90 cm	16,4
85 to 90 cm	18	5,6	18	45 cm	36,8	90 cm	18,4
90 to 95 cm	19	5,3	19	45 cm	41,0	90 cm	20,5
95 to 100 cm	20	5,0	20	45 cm	45,3	90 cm	22,7

- Trouver l'articulation de mortier la plus proche du sol
- Les trous doivent avoir un diamètre de 14 mm
- Les trous sont jusqu'à 5cm de la limite du mur
- Nettoyer l'intérieur des trous
- Insérer les capillaires
- Plier le capillaire et installer l'angle d'aspiration
- Installez les bouteilles de résine
- Attendez 4 jours
- Retirer les bouteilles et les angles d'aspiration (parties vertes)
- Couper l'extrémité capillaire et garder le reste à l'intérieur
- Fermez les trous avec du mortier
- Si les bouteilles sont vides, il n'est pas nécessaire de ré-injecter
- La résine qui reste dans les bouteilles peut être réutilisée
- Les bouteilles vides et les angles d'aspiration (parties vertes) doivent être stockés pour de nouvelles applications.